

ALTÖLABLASSWAGEN

03.036.26

Distribuito da • Distributed by • Distribué par • Vertrieb durch • Distribuido por

SPIN s.r.l.

Uffici e Stabilimento • Offices & Factory • Bureaux et Usine • Büro und Werk • Oficinas y Fábrica

via Casalecchio, 35/G – 47924 – RIMINI (RN) – ITALY

tel: +39.0541.730777 – fax: +39.0541.731315

http: www.spinsrl.it – e-mail: info@spinsrl.it

BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG





I. VORBEREITUNG

1. Stellen Sie das Gerät unter den Motor des Fahrzeugs, schließen Sie das Kugelventil der Ablasspumpe und öffnen Sie das Ablassventil, indem Sie es in der richtigen Höhe positionieren. Bringen Sie den Ablassstopfen zum Boden des Motors und sammeln Sie das Altöl auf.
2. Kontrollieren Sie das Sichtfenster, wenn die Flasche voll ist, schließen Sie das Wechselventil und schieben Sie das Werkzeug in den Sammelbehälter, heben Sie den Sammelbehälter auf die maximale Höhe und sichern Sie ihn. Stellen Sie die Ablasspumpe in den Behälter, öffnen Sie den Kugelhahn und das Entlüftungsventil, schließen Sie die pneumatische Stromquelle an und lassen Sie das Altöl in den Behälter ab.
3. Reinigen Sie den Ölauffangbehälter nach Abschluss der Arbeiten und bewahren Sie ihn an einem geeigneten Ort auf.

II. WARNUNGEN

1. Das Öl muss eine Temperatur von mindestens 60° C erreichen, bevor es seine Arbeit aufnehmen kann.
2. Vergewissern Sie sich vor dem Auffangen des Öls, dass das Fahrzeug waagrecht steht.
3. Reinigen Sie den Kollektor richtig.
4. Stellen Sie das Ablassventil nicht willkürlich ein. Es kann gefährlich sein.